INSTRUÇÕES DE USO

IMPORTANTE

1) Atente-se a voltagem antes de conectar o produto a eletricidade.
2) Este é um inflador de alto volume e baixa pressão, deve ser utilizado para inflar produtos infláveis leves, não serve para inflar pneus, bolas de futebol, barcos infláveis de alta durabilidade etc.
3) Não deixe a unidade ligada por mais do que 20 minutos, isso poderá sobrecarregar o sistema e causar danos a mesma
4) Não utilize qualquer adaptação neste produto, especialmente na alimentação de energia, isso poderá danificar permanentemente o mesmo.

PARA INFLAR OU DESINFLAR

1. Abra a válvula do inflável
2. Mude a posição do bico de acordo ao diagrama abaixo dependendo ser for inflar ou desinflar
3. Alterne os bicos de acordo ao diâmetro da válvula

Bicos para inflar



FOLE ELÉTRICO

IMPORTANTE

1) Ponga atención al voltage antes de conectar este artículo a la electricidad

2) Este es un inflador de alto volumen y baja presión, debe ser usado para inflar productos inflables sin presión, no sirve para inflar pelotas de futbol, neumáticos, botes inflables de alta durabilidad, etc.

3) No deje el inflador conectado por más de 20 minutos, eso podría dañarlo.

4) No use cualquier adaptador para este artículo en especial para la alimentación de energía, eso podría ocasionar daño permanente.

PARA INFLAR O DESINFLAR

1. Abra la válvula

2. Si fuera necesario ponga un adaptador para desinflar igual indica la ilustración

Inflador



AVISO

1) Mantenha fora do alcance de crianças, nunca deixe a unidade ligada sem a observação de um adulto
2) Nunca utilize a unidade caso esteja molhada ou úmida, ela deve estar totalmente seca para o uso seguro (evitar choque elétrico)
3) Mantenha sempre longe de areia, pequenas pedras ou outros fragmentos que possam ser sugados para dentro da unidade
4) Nunca aponte a saída de ar para o rosto ou nenhuma outra parte do corpo, pequenos fragmentos podem ser sugados e jogados pela saída de ar
5) Nunca coloque os dedos ou qualquer outro objeto dentro da unidade
6) MUITA ATENÇÃO A VOLTAGEM NO MOMENTO DE COLOCAR NA TOMADA, PODE SER 110 OU 220V

AVISO

1) Mantenga fuera del alcance de los niños, nunca deje el inflador conectado sin la supervisión de un adulto

2) Nunca use el inflador en caso de estar mojado o húmedo, debe estar completamente seco para un uso seguro (evitar descarga eléctrica)

3) Manténgalo alejado de la arena, pequeñas piedras u otros fragmentos podrian ser succionados dentro de la unidad.

4) Nunca apunte la salida de aire hacia el rostro o ninguna otra parte del cuerpo, pequeños cuerpos podrian ser succionados y lanzados por la salida de aire.

5) Nunca coloque los dedos o cualquier otro objeto dentro de la unidad

6) ATENCIÓN CON EL VOLTAGE ANTES DE ENCHUFAR, PUEDE SER 110 O 220V

CONHEÇA ALGUNS PRODUTOS NAUTIKA

FALE COM A NAUTIKA: sac@nautika.com.br • (11) 2085-4622

NAUTIKA

www.nautika.com.br